

रेस्टुरेन्टहरूका लागि:	व्यावसायिक किचनहरू भएका अन्य प्रतिष्ठानहरूका लागि:
$(S) \times (GS) \times (HR/12) \times (LF) =$ ग्यालेनमा भएको ग्रिज ट्रयाप र इन्टरसेप्टरको प्रभावकारी क्षमता	$(M) \times (GM) \times (LF) =$ ग्यालेनमा भएको ग्रिज ट्रयाप र इन्टरसेप्टरको प्रभावकारी क्षमता
जहाँ:	जहाँ:
<p>S = डाइनिङ क्षेत्रमा सिटहरूको सङ्ख्या</p> <p>GS= प्रति सिट वेस्ट वाटर ग्यालेन:</p> <ul style="list-style-type: none"> चिनियाँ डिस र/वा अटोमेटिक डिसवासरहरू भएका रेस्टुरेन्टहरूमा 25 ग्यालेन प्रयोग गर्नुहोस् पेपर वा बास्केटहरू भएका र डिसवासरहरू नभएका रेस्टुरेन्टहरूमा 10 ग्यालेन प्रयोग गर्नुहोस् <p>HR= रेस्टुरेन्ट खुला रहेको घण्टा</p> <p>LF= लोडिङ फ्याक्टर – 1.5 को LF सिटी अफ समरभिलका सबै FPE हरूमा प्रयोग गरिनुपर्छ।</p>	<p>M= प्रति दिन तयार गरिने खाना</p> <p>GM= प्रति खाना वेस्ट वाटर ग्यालेनमा (5 ग्यालेन प्रयोग गर्नुहोस्)</p> <p>LF= लोडिङ फ्याक्टर – 1.5</p> <p>डिसवासिङ मेसिनहरूमा 1.00 र डिसवासिङ नभएका मेसिनहरूमा 0.75 प्रयोग गर्नुहोस्।</p>